

Brf Ranka

Grundläggande indikeringar

	Fast grönt sken	Laddbox redo, väntar på att bil ansluter
	Blinkande grönt sken	Bil ansluten, väntar på klarsignal att starta laddning eller laddning avslutad
	Snabbt blinkande grönt sken	RFID läsare är redo, väntar på att läsa tagg.
	Pulserande blått sken	Laddning pågår
	Fast blått sken	RFID tagg godkänd, laddningen startar inom 2 min
	Långsamt blinkande blått sken	Fjärraktiveringssignal är inaktiverad, laddning inaktiverad i webb gränssnittet eller schemalagd laddning inte aktiv
	Snabbt blinkande vitt sken	Laddning pausad av DLM Sök indikering, används vid inställningar av laddboxar i kluster

Fel indikeringar

	Typ av fel	Åtgärd
	Fast gult sken	Laddkabelfel Kontrollera laddkabel
	Blinkande gult sken	Ladduttaget lås ej i låst position Kontrollera att inget blockerar laddkontakt i ladduttaget. Kontakta behörig elektriker
	Fast rött sken	Utlöst jordfelsbrytare eller felsignal från bil Återställ jordfelsbrytare
	Fast rött sken i 3 sek	RFID tag ej godkänd Kontrollera RFID taggen
	Snabbt blinkande rött sken	DC-fel upptäckt, laddning avbruten Återställ automatiskt efter 1.5min alt vid omstart av laddning

Garo Twin - ljud signaler

Up beat tone	RFID tagg godkänd
Down beat tone	RFID tagg ej godkänd
Fast ticking tone	RFID läsare redo att läsa av tagg
One tick sound repeating every two minutes	Indikation på fel i lastbalanseringsfunktion