


Temperaturinställning för termostaterna



* = Frysskyddsinställning

I	*	1	2	3	•
7	9,5	14	17	20	°C

Rumstemperatur